

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást!



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A ProClip bal oldalát helyezze a réstágító által kitágított rés alá.



2. Nyomja tovább a ProClip-et addig, amíg be nem akad a fedélzeti computer mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a panel és a műszerfal közé. Akassza a ProClip alsó részét a panel alá a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót. A ProClip felső részét nyomja lefelé a pohártartó és a műszerfal közti részbe. Nyissa ki a pohártartót. Távolítsa el a csavarokat a pohártartóból. Helyezze a ProClip felső részét ide. Csavarozza vissza a csavarokat. Csukja be a pohártartót.



4. A ProClip a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH/NH series 03-07