

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. Akassza be a konzol felső részét az aprótartó mögé.



2. Nyomja a konzolt lefelé.



3. PA konzol alsó részét nyomja tovább, amíg be nem akad az aprótartó alsó részébe.



4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen T5 Transporter/Pickup 03-09 (Európa)