

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a hangszóró és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. A konzolt a felső részénél fogva nyomja a réstágító által kitágított rés mellé.



2. Csúsztassa a konzolt lefelé, amíg a felső rész be nem akad a hangszóró alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja tovább a konzol alsó részét addig, amíg teljesen be nem akad a légbefúvó és a műszerfal közé.



4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 00-10 Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07