

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról. A konzolt a felső részénél fogva helyezze a légbefúvó és a műszerfal közti részbe.



2. Húzza a konzol maga felé, amíg be nem akad a középkonzol alsó része és a műszerfal közé.



3. Nyomja tovább az alsó részt, amíg teljesen a helyére nem kerül.



4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Opel Astra 04-09 (Európa)