

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a közép konzol és a műszerfal között. Csúsztassa a réstágítót felfelé, ahogyan azt a mellékelt ábra mutatja. Helyezze a réstágítót a résbe a közép konzol és a műszerfal közé. Távolítsa el az öntapadó matricákat a konzolról.



2. A konzolt a bal oldalánál fogva nyomja a résbe. Csúsztassa addig, amíg be nem akad a fedélzeti computer alá.



3. A konzol jobb felét akassza be a réstágítók közti részbe.



4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Primastar 02-10 (Európa) Opel Vivaro 02-10 (Európa) Renault Trafic 02-10 (Európa)