

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz Sprinter 07-18

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClip-et fogja tenni. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.



2. A ProClip jobb oldalát akassza a fedélzeti computer kerete mögé. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére csúszott.



3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. Ezzel egyidőben a ProClip bal oldalát akassza a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz Sprinter 07-18 (Európa) Volkswagen Crafter 07-16 (Európa)