

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A ProClip két részből áll.



Első rész: ez a kisebbik rész



Második rész: ez a nagyobbik rész



1. Távolítsa el gumibetétet az aprótartóról. Tartsa a kisebbik részt úgy, hogy a lyukak Ön felé nézzenek, a két szegecs pedig lefelé. Helyezze a kisebbik részt az aprótartó lyukaihoz és húzza tovább maga felé, ezáltal a szegecs a lyukakba akadnak. A nagyobbik rész felső részét nyomja a műszerfal nyílásába.



2. Csúsztassa a nagyobbik részt lefelé és nyomja az alsó részét tovább addig, amíg be nem akad a részbe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lyukak mind a kisebbik, mind a nagyobbik résznél fedik egymást.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH/NH series 09-12 Volvo FM series 09-13