

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja ProClip alsó felén található elhajlított élt abba a részbe, amely a kezel panel és a kijelző között van.



2. Emelje meg a műszerfal puha részét, majd a keletkezett részbe illessze be a ProClip felső rögzítési pontját.



3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Primastar 02-10 (Európa) Opel Vivaro 02-10 (Európa) Renault Trafic 02-10 (Európa)