

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a kezelő panel és a kijelző közti részbe, így kitágítja azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó felén található ívelt élt a réstágító mellé, a részbe.



2. Nyomja felfelé a ProClip-et úgy, hogy az ívelt, alsó él beleillesszken a részbe és beakasztkodjon a kezelő panelbe.



3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a meghajlított él beakadjon a kezelő panel kerete mögé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Express 03-07 Chevrolet Van 03-07 GMC Safari 03-07 (USA)
GMC Van 03-07