

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt abba a résbe, amely a szellőzőrács kerete és a műszerfal között van.



2. Ahhoz, hogy a meghajlított jobb oldal beakadjon a szellőzőrács keretébe, nyomja a ProClip-et balra.



3. Tolja be a bal oldali elhajlított élt a kezelő panel kerete mellé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Express 96-02 Chevrolet Van 96-02 GMC Safari 96-02 (USA)
GMC Van 96-02