

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a műszerfal alsó és felső része közti részbe, így kitágítja azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó felén található ívelt élt a réstágító mellé, a részbe.



2. Pattintsa felfelé/előre a ProClip-et, így az alsó felén lévő ívelt él be fog akadni a műszerfal alsó része mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe majd nyomja előre, hogy kitágítsa a rést. Ezzel egy időben nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy az elhajlított él beakadjon a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé/maga felé a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog akadni a szellőzőrács keretébe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz Actros 03-13 (Európa)