

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti! A ProClip bárhol elhelyezhető a műszerfal teljes szélességében.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről. Nyomja ProClip alsó felén található elhajlított élt abba a részbe, amely a műszerfal és a középső konzol között található.



2. Pattintsa felfelé/előre a ProClip-et úgy, hogy az ívelt él beakadjon a részbe.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal tetején található részbe, így kitágítja azt. Tartsa a réstágítót ebben a pozícióban, közben emelje fel a ProClip-et és nyomja előre úgy, hogy be tudja akasztani az ívelt élt a részbe. Nyomja a ProClip tetejét maga felé, így az ívelt él tökéletesen beilleszkedik a helyére, a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz Vario 96-10 (Európa)