

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a kezelő panel és a műszerfal közti részbe, így kitágítja azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClip-ről.



2. Akassza be a ProClip alján lévő elhajlított élt a műszerfal puha része és a szellőzőnyílás közötti részbe



3. Nyomja előre a ProClip-et és akassza be az elhajlított, felső élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog illeszkedni a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota Prius 10-16