

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a klíma kezelő panel és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tartsa a ProClip alján található elgömbített élt 45 fokos szögben a műszerfal felé.



2. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja mindkét réstágítót a műszerfal tetejébe. Pattintsa a ProClipet előre, majd nyomja határozottan az előlap felső részét előre, így a ProClip tetején található meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágítók közé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Express 08-16 Chevrolet Van 08-16 GMC Safari 08-16 (USA)
GMC Van 08-16