

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ezt a ProClipet a panel teljes szélességében rögzítheti.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a műszerfal és a szélvédő közti részbe.



2. Hajlítsa meg a ProClip alsó részét kifelé/előre, ezzel egy időben húzza lefelé.



3. Akassza be a ProClip alsó részét a kezelő panelt körülvevő keret szélé köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz Actros 4 13-19
(Európa)

Mercedes Benz Antos 13-19
(Európa)

Mercedes Benz Arocs 14-19
(Európa)