

TELEPÍTÉS

ProClip - Fiat Doblò 10-14

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a szellőzőnyílás alatt található bal oldali csavart.



2. Helyezze a mellékelt réstágítót a szellőzőnyílást körülvéző panel és a műszerfal közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja a ProClip alsó részét előre úgy, hogy a ProClip furata illeszkedjen a műszerfalával. Rögzítse a ProClipet a mellékelt csavarral.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Fiat Doblò 10-14 (Európa) Opel Combo 12-18 (Európa) Fiat Doblň 10-14 (Európa)
Fiat Dobl? 10-14 (Európa)