

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a réstágítók közé.



3. Az egyik kezével nyomja a ProClip hajlított részét a szélvédő irányába, a másik kezével a ProClip felső végét akassza be a megfelelő részbe. Húzza ki a réstágítókat.



Mivel ez a ProClip nagy terhelésre lett méretezve, ezért a szokásosnál nagyobb erőt igényel a felszerelése.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Excursion 11-16 (USA) Ford F-Series 250 11-16 (USA) Ford F-Series 350/450 11-16 (USA)
Ford F-Series 550/650/750 11-16 (USA) Ford Raptor 09-16 (USA)