

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a réstágító vékonyabbik részét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Akassza a ProClip bal felső részét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót és nyomja a vékonyabbik végét a résbe, ahova a ProClip jobb felső része fog kerülni. Akassza a ProClip jobb felső részét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a felső részeknek a tetejét, hogy teljesen bemenjen a résbe.

2. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal túlnyúlás alá, ahogyan a képen látható. Tartsa a két felső részt a résben és ezzel egyidőben nyomja előre az előlapot, hogy a ProClip összehúzódjon és fixen a helyére kerüljön. Távolítsa el a réstágítót.

3. Húzza meg óvatosan a nagy anyacsavart a ProClip tetején, hogy a ProClip összehúzódjon és fixen a helyére kerüljön. Használja az imbuszkulcsot, hogy meghúzza a kis anyacsavarokat és a ProClip a kívánt helyre zárja.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Octavia III 13-21 (Európa)