

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti! A ProClipet a szellőzőnyílás vagy a rádió szélességén belül telepítheti.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágítót a szegélybe, a műszerdal felső párnázott része és a rádió körüli felső keret közé, hogy tágítsa a rést.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a rádió körüli keret és a középső panel alja között.



3. Nyomja befelé és le a ProClip alját, hogy az élét beakadjon a rádió kerete és az alsó panel alá.



4. Nyomja előre és felfelé a ProClip felső részét, hogy a barázdált éle bemenjen a résbe, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Crown Victoria 95-12 (USA)	Mercury Grand Marquis 95-12 (USA)	Mercury Marauder 03-05 (USA)
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------