

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a tároló rekesz jobb felső és bal sarkában található 2 csavart a műszerfalon.



2. Helyezze a ProClipet a tároló rekeszre, megbizonyosodva arról, hogy a ProClip sarkaiban található furatok illeszkednek a műszerfalon lévő furatokkal.



3. Rögzítse a ProClipet úgy, hogy a csavarokat a furatokba helyezi.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Freightliner Business Class M2 03-08
(USA)

Jayco Seneca 03-16
(USA)

Freightliner Business Class M2 09-18
(USA)