

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a szélvédőn lévő középső oszlop bal része köré. Válassza ki az állvány kívánt magasságát.



2. Nyomja előre a ProClip előlapjának jobb oldalát, hogy előre hajoljon és a ProClip jobb oldala a középső oszlop jobb oldala köré akadjon. Nyomja befelé a ProClip oldalait, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Freightliner MT 45 15-23 (USA) Freightliner MT 55 15-23 (USA) Freightliner MT 45 15-24 (USA)
Freightliner MT 55 15-24 (USA)