

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az érme rekeszt körülvevő részbe.



2. Távolítsa el az érme rekeszt. Győződjön meg róla, hogy leválasztotta a kábelköteget, ami lehet, hogy a rekesz hátsó oldalára van erősítve.



3. Helyezze a ProClipet a furat fölé, ahol az érme rekesz volt. Csavarozza a ProClipet a helyére a mellékelt csavarokkal. Nincs szükség előfúrásra.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford E-Series 09-16 (USA)