

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip jobb élét a szellőzőnyílás kerete jobb oldalán található részbe.



2. Hajlítsa a ProClip bal oldalát jobbra és helyezze a bal élét a szellőzőnyílás kerete bal oldalán található részbe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Dodge Grand Caravan 11-16 (USA) Dodge Grand Caravan 11-20 (USA)