

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a részbe, a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja az állvány alsó részét a részbe, a réstágítók közé. Nyomja lefelé az alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyomja a réstágítókat a részbe, a szellőzőnyílás körülvevő keret és a műszerfal közé. Akassza az állvány felső részét a részbe, a réstágítók közé. Nyomja lefelé az állvány tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota Auris 16-19 (Európa) Toyota Auris Full Hybrid 16-19 (Európa)