

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



Ezt az állványt balrább is lehet helyezni: helyezze az állvány felső élét a műszerfal tetején található szellőzőnyílásban lévő elválasztó rész bal részére.



1. Óvatosan húzza szét az állvány részeit, amíg a maximum hosszt el nem éri az állvány. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal szegély köré. Nyomja össze az állvány részeit, amíg a minimum hosszt el nem éri az állvány és amíg a helyére nem akad.



3. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, hogy a részek össze legyen húzva és az állvány a helyén legyen. A mellékelt kulccsal húzza meg az Imbuszcavart, hogy rögzítse ezt a helyzetet.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Golf VII 13-20 Volkswagen Golf VII Variant 13-20 (Európa)