

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Óvatosan húzza szét a ProClipet addig, amíg el nem éri a maximum hosszát. Akassza az alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe, hogy tágítsa azt. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja össze a ProClip részeit addig, amíg a minimum hosszát el nem éri és megfelelően a helyére nem akad. Húzza meg a ProClip tetején található anyacsavart, majd húzza meg az imbusz csavart a mellékelt kulccsal, hogy rögzítse ezt az állapotot.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Superb 16-23 (Európa)