

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kesztyűtartó és a műszerfal között található részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az állványról. Akassza az állvány felső részét a műszerfal éle fölé.



2. Nyomja lefelé az állványt, hogy az alsó éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja felfelé az állvány alsó részét, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a ragasztócsík tapadjon. Csukja be a kesztyűtartót.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

MAN TGE 19-23 (Európa) Volkswagen Crafter 17-23 (Európa) MAN TGE 19-24 (Európa)
Volkswagen Crafter 17-24 (Európa)