

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Óvatosan húzza szét az állvány részeit, amíg a maximum hosszt el nem éri. Akassza az állvány felső részét a szélvédő előtti szellőzőnyílásba.



2. Akassza az állvány alsó részét a vezérlő panel és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Addig nyomja össze az állvány részeit, amíg el nem éri a minimum hosszt és megfelelően a helyére nem akad.



3. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, hogy a részek egyben maradjanak. A mellékelt kulccsal húzza meg az imbuszkulcsot, hogy rögzítse ezt a pozíciót.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota Yaris 15-20