

# TELEPÍTÉS

## Heavy Duty ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Ez a tartószerkezet három részből áll:



1. rész: fő rész szerelőlappal.



2. és 3. rész: tartókarok.



1. Akassza az 1. rész alsó élét a szellőzőnyílás felső éle alá.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Renault Talisman 16-22 (Európa)