

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a műszerfal tetején található panelt. Használja a mellékelt réstágítót, ha szükséges.



2. Helyezze a ProClip lemezét az eredeti lemez helyére. Nyomja/csúsztassa a csavarfejeket kifelé és akassza őket a műszerfal keret alá. Húzza meg a csavarokat, hogy rögzítse az új lemezt.



3. A Pedestal Mountot rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH series 03-07 (Európa) Volvo FM series 03-07 (Európa) Volvo NH series 03-07 (Európa)
Volvo VHD/VNL/VNM series 03-18 (USA) Volvo VN/VT series 03-18 (USA)