

TELEPÍTÉS

Heavy Duty ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip el fogja takarni a műszerfal bal oldalán található pohártartót!



1. Használja a mellékelt réstágítót a pohártartó eltávolításához.



2. Helyezze a ProClip felső részét a pohártartó nyílásába és akassza az élét a műszerfal alá. Nyomja a ProClipet előre, majd nyomja az alsó részét lefelé, a pohártartó nyílásába. Húzza a ProClipet lefelé, hogy az alsó éle a műszerfal alá akadjon és a tartó lemez a műszerfalon helyezkedjen el.



3. Felváltva húzza meg a négy csavart, hogy a ProClip megfelelően rögzítve legyen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Peugeot Rifter 19-23 (Európa)	Toyota Proace City Verso 20-23 (Európa)	Toyota Proace City 20-23 (Európa)
Citroen Berlingo III 19-23 (Európa)	Opel Combo 19-23 (Európa)	Peugeot Partner 19-23 (Európa)
Citroen Berlingo III 19-24 (Európa)	Peugeot Rifter 19-24 (Európa)	Toyota Proace City Verso 20-24 (Európa)
Toyota Proace City 20-24 (Európa)	Opel Combo 19-24 (Európa)	Peugeot Partner 19-24 (Európa)
Fiat Doblò 23-24 (Európa)		