

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a műszerfal tetején lévő rekesz alján található gumibetétet.



2. Távolítsa el a rekesz alján található két csavart. Helyezze a ProClipet a rekeszbe úgy, hogy a furatok illeszkedjenek az eltávolított csavarok helyeivel. Helyezze a csavarokat a ProClip furataiba és rögzítse a rekesz menetes furatain keresztül.



3. Rögzítse a Pedestal Mountot a ProCliphez a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ram Pick Up 1500 19-23 Ram Pick Up 1500 19-24