

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Karoq: Akassza a ProClip felső éleit a tároló és a műszerfal között található részbe. Akassza az alsó éleit a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Kodiak: Akassza a ProClip felső éleit a hangszórót körülvevő keretbe. Akassza az alsó éleit a műszerfal túlnyúlás alá.



3. Nyomja előre az előlapot, miközben a felső rész a helyén marad, hogy össze tudja nyomni a ProClip részeit. Óvatosan rögzítse ezt a pozíciót a rögzítőcsavarok meghúzásával. Nagyon fontos, hogy ne húzza túl a csavarokat. Amint ezzel elkészült, rögzítse a tartót az imbuszkulcs segítségével.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Karoq 18-20 (Európa) Skoda Kodiaq 17-20 Skoda Kodiaq 17-21 (Európa)
Skoda Kodiaq 17-23 (Európa) Skoda Karoq 18-23 (Európa) Skoda Karoq 18-24 (Európa)