

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip előlapját és akassza az alsó élét a középkonzol kerete és a kijelzőt körülvevő keret közötti részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Silverado 1500 Series
19-23 (USA)

Chevrolet Silverado 2500/3500
Series 20-23 (USA)

GMC Sierra 1500 Series
19-23 (USA)

GMC Sierra 2500/3500 Series
20-23 (USA)

Chevrolet Silverado 1500 Series
19-24 (USA)

Chevrolet Silverado
2500/3500 Series 20-24
(USA)

GMC Sierra 1500 Series 19-24
(USA)

GMC Sierra 2500/3500 Series 20-24
(USA)