

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a tálcat körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a rádiót körülvevő panel és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet és akassza a felső élét a részbe, a réstágítók közé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a felső éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került. Ez a ProClip a tálca szélességén belül bárhová elhelyezhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

Freightliner Cascadia 18-23 (USA) Freightliner Cascadia 18-24 (USA)