

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a lemezt a ProClipre úgy, hogy a ragasztócsík illeszkedjen a műszerfalhoz. Rögzítse a lemezt a mellékelt csavarokkal.



3 és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Transit Custom 18-21	Ford Transit Custom 18-21 (Európa)	Ford Transit 20-22
Ford Transit Custom 18-23 (Európa)	Ford Transit 20-23	Ford Transit Custom 18½-23 (Európa)
Ford Transit 20-24		