

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Húzza szét a ProClip oldalait. Helyezze a ProClipet a kijelzőre és nyomja lefelé, amíg a helyére nem kerül.



3. Nyomja a ProClip széléit a képernyőhöz.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Suzuki Swace 21-23 (Európa) Toyota Corolla 19-23 (Európa) Toyota Corolla 19-22 (Európa)
Suzuki Swace 21-24 (Európa)