

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. 1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlására. 2. Akassza a ProClip U-alakú felső élét a szellőzőnyílásba úgy, hogy beakadjon a nyíl által mutatott helyre. Nyomja össze a ProClip részeit. 3. A ProClip tetején található anyacsavart húzza meg, hogy ebben a pozícióban maradjon. Húzza meg a csavart is. 4. A ProClip a helyére került.





Az alábbiakkal kompatibilis

MAN TG-series 20-23 (Európa) MAN TG-series 20-24 (Európa)