

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal alatti részbe, a képen látható helyre.



2.



A tárolóban lévő gumitömítést húzza fel.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FM series 21-23 Volvo FM series 21-24