

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza szét a ProClip oldalait. Helyezze a ProClipet a kijelzőre.



2. Nyomja lefelé a ProClipet, amíg a hajlított része bele nem akad a kijelzőbe. Nyomja a ProClip széleit a képernyőhöz.



3. Oldalnézetből is tekintse meg.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz V-Class 21-23 (Európa)	Mercedes Benz EQV 22-23 (Európa)	Mercedes Benz V-Class 21-24 (Európa)
Mercedes Benz EQV 22-24 (Európa)		