

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza fel a műszerfal tetején lévő gumi tárolót. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Húzza a ProClip felső részét felfelé. Akassza a felső élét a tároló rekesz élébe. Nyomja vissza a gumi tárolót a helyére.



3. Oldalnézethől is tekintse meg.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volvo FM series 21-23 Volvo FM series 21-24