

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílás mellé is elhelyezhető.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet felszereli. 2. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfal feletti részbe, hogy kiszélesítse a műszerfal és a rekesz közötti rést. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalag fedelét. Akassza be a ProClip alsó részének ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy az ívelt él a résnyílások melletti részbe akadjon be.



3. Nyomja be a ProClip felső élét egészen a résbe. Húzza ki a résnyitót.

Az alábbiakkal kompatibilis