

TELEPÍTÉS

Tartó

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Helyezze a 215258 talpazatot a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.



2. Helyezze a záró gyűrűt a 215258 talpazatra. Megjegyzés: Fontos, hogy a mellékelt képeknek megfelelően helyezze a záró gyűrűt a talpazatra. Nyomja az eredeti talpazatot a 215258 talpazatra.



3. Rögzítse az eredeti talpazatot a 215258 talpazatra a rögzítő gyűrűvel.



4. A talpazat a készülékkel a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Navman F20 Navman ICN 530 Navman ICN 720
Navman N20 Navman N40i Navman N60i