

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül.



3. Az eszköz behelyezése: helyezze az eszközt a tartó fölé és egyenesen lefelé csúsztassa a tartóba.



Az eszköz kivétele: csúsztassa az eszközt egyenesen felfelé, ki a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Parrot CK3100