

TELEPÍTÉS

Szerelőlap

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja át a (Philips) csavarhúzó a hosszabbító lemezben található előfúrt furatokon, hogy felnyissa azokat. (Mindaddig, amíg a csavarokat használja, nem kell levenni a ragasztócsík borítását.)



2. Helyezze a lemezt a ProClipre. Rögzítse a lemezt a mellékelt csavarok segítségével.



3 és 4. A lemez a helyére került. Most már két eszközt is el tud helyezni a ProClip lemezen.



Az alábbiakkal kompatibilis

''