

TELEPÍTÉS

Eszköztartó adapter

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarozza ki a csavarokat és távolítsa el a golyós fejet.



2. Nyomja az eredeti csuklót a tartóba, majd rögzítse a záró anyacsavarral.



3. Helyezze a tartót a ProClipre a képen látható módon. Rögzítse a tartót a csavarokkal.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Parrot Minikit Smart