

TELEPÍTÉS

Tartozékok

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az eredeti tapadókorongot: Fordítsa jobbra a tapadókorongot, vízszintes helyzetbe. Emelje/hajlítsa hátra a tapadókorongot és húzza ki a készülékből, így a gömb ki fog jönni a lyukból.



2. Helyezze a tartót a készülékre: Tartsa vízszintesen a tartót, majd akassza be a gömböt a lyukba a készülék hátulján. Fordítsa el a tartót függőleges irányba, így az rögzülni fog a helyére, a készülékben. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt irányba majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Tegye a készüléket a helyére: Csúsztassa a készüléket egyenesen lefelé a MultiMoveClipbe, így hallani/érezni fogja, hogy az rögzült a helyére. A tartó eltávolítása: Nyomja meg a MultiMoveClip reteszét (a tartó résén keresztül tud hozzáférni), majd emelje ki a tartót egyenesen felfelé ki az állványból.



4. A tartozék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom Go Basic	TomTom GO 40	TomTom GO 400
TomTom GO 50	TomTom GO 51	TomTom GO 60
TomTom GO 61	TomTom GO LIVE 800 Series	TomTom GO LIVE 820
TomTom GO LIVE 825	TomTom Start 20	TomTom Start 25
TomTom Start 40	TomTom Start 50	TomTom Start 52
TomTom Start 60	TomTom Start 62	TomTom Via 100
TomTom Via 110	TomTom Via 120	TomTom Via 120 Live
TomTom Via 125	TomTom Via 125 Live	TomTom Via 130
TomTom Via 135	TomTom Via 52	TomTom Via 62