

TELEPÍTÉS

Tartozékok

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióba. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. A csukló a helyére került. Ez a tartó számos készülékhez használható, a telepítés menete eltérhet néhány pontban, de a legfontosabb elemek megegyeznek az összes készüléknél.



3. Nyomja rá az eredeti tartót a csuklóra, addig nyomja, míg nem érzi, hogy az rögzült a helyére.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom GO 500 New version TomTom GO 5000 TomTom GO 510
TomTom GO 5100 TomTom GO 600 TomTom GO 6000
TomTom GO 610 TomTom GO 6100 TomTom GO Essential