

TELEPÍTÉS

Aktív dokkoló tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1-3. Az állvány telepítése: Helyezze az állványt a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Forgassa el az állvány, hogy hozzáférjen az összes furathoz.



4. Az állvány a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom Go Premium X	TomTom GO 520 New	TomTom GO 5200
TomTom GO 620	TomTom GO 6200	TomTom GO Essential
TomTom GO Professional 520	TomTom GO Professional 620	TomTom GO Professional 6200
TomTom GO Professional 6250	TomTom Pro 7350	