

TELEPÍTÉS

Aktív dokkoló tartó csuklóval

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1-2. Az állvány telepítése: Helyezze az állványt a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Forgassa el az állvány, hogy hozzáférjen az összes furathoz.



3. A kábeleket az állvány hátulján tudja csatlakoztatni.



4. Az állvány a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom GO 520 New

TomTom GO 5200

TomTom GO 620

TomTom GO 6200

TomTom GO Essential

TomTom GO Professional 520

TomTom GO Professional 620 TomTom GO Professional 6200 TomTom GO Professional 6250

TomTom Pro 7350